

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3470/89 НА КОМИСИЯТА

от 16 ноември 1989 година

относно метода за анализ, който трябва да се използва при прилагането на допълнителна бележка 2 към глава 7 на Комбинираната номенклатура

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа¹, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 3469/89 на Комисията², и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че за да гарантира еднаквото прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към упоменатия по-горе регламент, трябва да бъдат приети разпоредби за прилагането на допълнителна бележка 2 към глава 7 на Комбинираната номенклатура;

като има предвид, че съгласно проведените изследвания, аналитичният метод, описан в приложението към настоящия регламент, изглежда подходящ;

като има предвид, че Комитетът по номенклатурата не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Методът за анализ, който трябва да се използва при прилагането на допълнителна бележка 2 към глава 7 на Комбинираната номенклатура, е този съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1990 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

¹ ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

² Вж. страница 5 от настоящия *Официален вестник*.

Съставено в Брюксел на 16 ноември 1991 година.

За Комисията:

Christiane SCRIVENER

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОД ЗА АНАЛИЗ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА 2 КЪМ РАЗДЕЛ 7 НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА

1. Принцип

Преме́рено количество от гранули́те се разбъркват в студена вода, без да се подлагат на друга физическа обработка, която би довела до намаляване на размерите им или до някакви структурни изменения. Полученият материал се промива през сито, използвайки голямо количество студена вода и остатъкът върху решето се изсушава и измерва.

Количеството от продукта, преминало през ситото (*Z*) се изразява като процент от масата на пробата коригиран, така че да се отчете съдържанието на влага.

2. Апаратура

- 2.1. Аналитични везни;
- 2.2. Бехерова чаша 1 l;
- 2.3. Сито от усукани метални жици и отвори от 2 mm;
- 2.4. Филтърна хартия, суха;
- 2.5. Сушилня, 40 °C;
- 2.6. Сушилня, 103 °C.

3. Процедура

Преме́рват се най-малко $100 \pm 0,1$ g от представителна извадка от гранули́те и се поставят в чашата (2.2.). Добавят се 800 ml студена вода и се оставят да престоят поне 16 часа, като от време на време леко се разбъркват.

Прехвърля се съдържанието на чашата в ситото (2.3), като се използва голямо количество студена вода. Остатъкът, задържан върху ситото, се прехвърля върху филтърната хартия (2.4), поставя се в сушилнята (2.5) при 40 °C и се суши цяла нощ. След изсушаването през нощта, остатъкът се суши в сушилня (2.6) при 103 °C до постоянно тегло.

4. Пресмятане и изразяване на резултатите

		$r \times 100$
$Z =$	100 -	$i \times (100 - v)$

		100
--	--	-----

Където

g е масата в грамове, на изсушения промит остатък

i е масата в грамове на мострата

v е съдържанието на влага в мострата, определено съгласно метода от раздел 1 на приложението към Директива 71/393/ЕИО³ на Комисията

³ ОВ L 279, 20.12.1971 г., стр. 7.